

Спецификация 20 футов Whatsminer/ Antminer S19/L7	
Возможное количество установленных майнеров	
Whatsminer/ Antminer S19/L7	180
Мощность** Вт.	3520
Ток** А.	16А
Эксплуатационные характеристики	
Максимально потребляемая мощность	660 кВт
Максимальное внутреннее потребление	30 кВт
Температура окружающей среды	от -30 до +35
Ровная площадка для установки контейнера м кв.	100 -135
Электроснабжение 3 фазы 380 В 1й ввод	330 кВт
Электроснабжение 3 фазы 380 В 2й ввод	330 кВт
Кабель питания 1 ввод, медь, мм кв.* от	2x4x240
Кабель питания 1 ввод, алюминий, мм кв.* от	3x4x185
Кабель питания 2 ввод, медь, мм кв.* от	2x4x240
Кабель питания 2 ввод, алюминий, мм кв.* от	3x4x185
Провод заземления, медь, мм. кв.*	240
Интернет канал min 1 мбит/с	2
Интернет канал GSM	1
20 - футовый высокий контейнер (High Cube)	
Длина, мм	6,192
Ширина, мм	2,438
Высота, мм	2,896
Стеллажи для установки майнеров, шт.	
Длина, мм	300
Ширина, мм	1500
Высота, мм	2,300
Полки, шт.	9
Полезная нагрузка, кг/стеллаж	750
Количество майнеров на стеллаже, шт.	39
Автоматические выключатели 1п С 20А	180
***Кабели питания майнеров; С19 3x2.5/ С13 3x1	180/360
Щит энергоснабжения и автоматики 2x630 12 групп (450x1000x2000)	
автоматические выключатель 100А CHINT	12
Электромагнитный пускатель 95А CHINT	12
вводной автомат 630А CHINT	2
прибор учета эл энергии 3ф с интерфейсом RS-485	2
реле контроля фаз и напряжения	2
розетка 3р 16а	1
Контроллер управления Bitferma	1
Датчик давления 0-10 Па	1
Коммутируемый ток, А	630/630
Напряжение питания	380 В 3Ф
Вентиляция	
Вентилятор осевой, 15 кВт	2
Клапан воздушный с электроприводом 1500x1000	4
Клапан воздушный с электроприводом 400x2300	2
Частотный преобразователь 37кВт IP 54	1
комплект дефлекторов	1
ЭМИ фильтр 80 А	1
Фильтр грубой очистки	1
Телекоммуникация	
Роутер Mikrotik	1
Коммутатор 48 порт	4
Патч корд кат 6, шт.	190
Комбинированный пожарный извещатель	1
Видеокамера	1
Дополнительная информация	
* Точное сечение кабеля определяет ответственный энергетик со стороны Покупателя	
** Мощность и ток соответствуют графе <TYP> заводской конфигурации устройства и являются максимальными для данного исполнения контейнера.	
***разъем питания и кол-во шнуров, зависит от типа используемого оборудования	
В комплекте поставляется	
Электрическая схема	1
Руководство по эксплуатации	1
ЗИП	1 компл
Паспорт изделия	1